



### CURVE DI CARICO

Alla sinistra della curva di carico la prestazione indicata é ottenibile con qualsiasi funzione gru, ottimizzando l'assetto di forza dei bracci.

E-6